


TG FOUNTAIN CLEANER

SPRINGVAND OG BASSIN RENGØRING



Varenr.: LJKL219-12 TG Fountain Cleaner, 12 kg.

RENSER VANDET, SKULPTURER OG UDSMYKNINGER.

SKUMMER IKKE , OG ØDELÆGGER DERFOR IKKE PUMPER.

ØKONOMISK I BRUG. BLANDINGSFORHOLD OP TIL 1:10.000

VELEGNET TIL BRUG ÅRET RUNDT.

ANVENDELSE:

TG FOUNTAIN CLEANER fjerner meget effektivt "grumsede" belægninger i springvand og bassiner UDEN at skumme. TG FOUNTAIN CLEANER renser vandet hurtigt, herunder eventuelle skulpturer, udsmykninger og lignende, uden at belaste pumpesystemet med skum, da produktet ikke skummer ved brug. TG FOUNTAIN CLEANER anvendes nemt, og kræver kun at huske den efterfølgende vigtige løbende vedligeholdelse. TG FOUNTAIN CLEANER er biologisk og 100% nedbrydeligt, men rengjort og behandlet vand er IKKE drikkevand.

BRUGSANVISNING:

Bland TG FOUNTAIN CLEANER alt efter smudsgraden fra 1 liter til 5000 liter vand som standard. Afvent resultat efter iblanding, og tilsæt mere efter behov ved særlig grumsede forhold. Tilsæt 1 liter pr. 10.000 liter vand 1-2 gange om måneden, som løbende vedligeholdelse. Fisk og padder i et bassin behøver ikke nødvendigvis at blive fjernet under den løbende vedligeholdelse, da koncentration af produktet er så lille. Ved brug første gang anbefales det fjerne fisk og padder. OBS - TG FOUNTAIN CLEANER bleger tekstiler ved kontakt, og virker ætsende i koncentreret form. Produktet er anmeldt under PR-nr. 837637